

## FÜR PREMIUM-HOLZ TERRASSENDIELEN 32 X 92 MM

DER DIELENHALTER 92 IST DIE PERFEKTE ART TERRASSENDIELEN NICHT SICHTBAR ZU BEFESTIGEN.

### VORTEILE:

- KEINE SCHRAUBEN AUF DER SCHÖNEN OBERFLÄCHE SICHTBAR
- KEINE VERLETZUNGSGEFAHR DURCH EVENTUELL VORSTEHENDE SCHRAUBEN
- DIE DIELEN LIEGEN NICHT DIREKT AUF DER UNTERKONSTRUKTION AUF (KONSTRUKTIVER HOLZ-SCHUTZ) STAUNÄSSE WIRD VERMIEDEN

DIE DIELENHALTER BESTEHEN AUS VERZINKTEM BANDSTAHL UND SIND SCHWARZ KUNSTSTOFFBE-SCHICHTET.

PASSENDE SCHRAUBEN AUS V4A 4,0 X 30 MM, ANTRIEB AW 20 SIND BEIGEFÜGT.

### MONTAGEANLEITUNG:

- DIE ANFANGSDIELE MIT DER OBERSEITE NACH UNTEN AUF DIE UNTERKONSTRUKTION LEGEN UND SEITLICH AUSRICHTEN.
- LAGE DER UNTERKONSTRUKTION AUF DER RÜCKSEITE DER ANFANGSDIELE ANZEICHNEN.
- DIE ABGEWINKELTEN SOWIE DIE KURZEN DIELENHALTER WIE ABGEBILDET BEFESTIGEN.
- HOLZ GEGEBENENFALLS MIT Ø 3 MM VORBOHREN, SCHRAUBEN NICHT ÜBERDREHEN, MIT DREHMOMENT ANZIEHEN. EIGENVERSUCH NOTWENDIG.



- DIE ANFANGSDIELE UMDREHEN UND AUF DER UNTERKONSTRUKTION WIE ABGEBILDET ANSCHRAUBEN.
- DIE ABGEWINKELTEN DIELENHALTER MIT EINEM WINKELSCHRAUBER O.Ä. ANSCHRAUBEN.



- DIE NÄCHSTE DIELE EBENFALLS MIT DER OBERSEITE NACH UNTEN AUF DIE UNTERKONSTRUKTION LEGEN UND SEITLICH AUSRICHTEN.
- DEN DIELENHALTER MIT DEM ANSCHLAGPUNKT AN DER DIELE, SEITLICH VERSETZT ZUM VORIGEN DIELENHALTER, ANLEGEN UND DIE ERSTE SCHRAUBE IM MITTLEREN RUNDLOCH EINDREHEN. DEN DIELENHALTER PARALLEL ZUR UNTERKONSTRUKTION AUSRICHTEN UND DIE ZWEITE SCHRAUBE DURCH DEN INNEREN BEREICH DES LANGLOCHS EINDREHEN.



- DIE DIELE UMDREHEN, SEITLICH AUSRICHTEN UND MIT DEN HALTERN UNTER DIE ANFANGSDIELE SCHIEBEN, DABEI MINDESTENS 5 MM (OPTIMAL 8 MM) LUFT ZUR ANFANGSDIELE GEBEN UND AUF DER UNTERKONSTRUKTION ANSCHRAUBEN.



- BEI DER LETZTEN DIELE BITTE WIE BEI DER ANFANGSDIELE VERFAHREN.

